

Installazione tipiche

Standard Installation

CARATTERISTICHE

Evitare al montaggio o durante il funzionamento che i tubi vengano piegati con raggio di curvatura inferiori a quelli minimi prescritti, o sollecitazioni torsionali. Si tenga presente che il tubo viene sottoposto a torsione se gli spostamenti dei suo attacchi non sono disposti nel piano formato dal tubo. Evitare ogni compressione o tensione assiale. Sostenere il peso del tubo e del fluido convogliato con appositi supporti. Evitare che la superficie esterna del tubo sia danneggiata da strisciamenti contro superfici abrasivi o da proiezioni di residui di saldatura o di molatura.

CORRETTO Correct	ERRATO Wrong	CORRETTO Correct	ERRATO Wrong	CORRETTO Correct	ERRATO Wrong	CORRETTO Correct	ERRATO Wrong
							
							
							
							